ガステーブルコンロ

10-858/859型

型式名 RTS-400WFT-1L RTS-400WFT-1R RTS-400WFT-L RTS-400WFT-R





- ●ご使用の前にこの取扱説明書をお読みいただき安全に正しく お使いください。
- また付属の保証書も必ずお読みいただき、この取扱税明書と ともに大切に保管してください。
- ●幼いお子様には、さわらせないでください。
- 本製品は家庭用ですので業務用のような使いかたをすると警しく寿命が縮まります。
- ●この機器は国内専用ですので海外で使用しないでください。
- ●取扱税明書を紛失した場合は、お買い求めの販売店またはも よりの大阪ガスでお求めください。 ください。

♡大阪ガス

ごあいさつ

このたびは、大阪ガスのガステーブルコンロを お求めいただきまして、まことにありがとうご ざいました。

別添の保証書とともに、この「取扱説明書」を 大切に保管してください。

もくじ

)女全に正しくお使いいただくために	5
天ぶら油過熱防止機能(標準パーナーのみについています)	6
各部のなまえ	6
機器の設置 7・8・	9
)使いかた	16
)日常の点検とお手入れ ······· 17 ·	18
- 長期間使用しない場合	
故障力な?と思ったら	19
) 寸法図	20
) 仕模 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
アフターサービス	21
関本がワカツの人	

安全に正しくお使いいただくために

〈安全に正しくお使いいただくために〉

この取扱説明書および製品への表示では製品を正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな輸表示をしています。 その表示と無味は欠のようになっています。

内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠危険

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

⚠警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、 または火災の可能性が想定される内容を示しています。

/ 注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示について次のような意味があります。





() 一般的な禁止





☆ 分解無

特に注意していただきたいこと、安全のために必ずお守りください。

(%(

∧危険

■ガス漏れに気づいたら絶対に火をつけ たり、電気器具のスイッチの「入・切」、 電源ブラグの抜き差し、周辺の電話を 使用しない ※や火花でSIXし、爆発解放を起こすことがありま



■ガス漏れに気づいたらすぐに使用を中止 する のすぐに使用を中止しが2枚を関める。

①すぐに使用を中止しガス栓を閉める。 ②窓や戸を開けガスを外へ出す。 ③販売店、または





使用禁止

ガス栓を閉める

27.28

∧警告

■必ず銘板に表示してあるガス種(ガスグループ)を使用する

■ 転居されたときも、供給ガスの種類が銘 板の表示と一致していることを確認する 供給ガスと一致していない場合、そのまま使用する と発着火でやけどしたりすることがあります。また 故障の原因にもなります。乾燥は機械の右側面に塗っ てあります。

とめつます。 供給ガスガわからない場合はお買い求めの販売店、 まだはもよりの大阪ガスに問い合わせてください。





ガス種(ガスグループ)

| 12A 13A | 13A

〈例〉 (12A·13Aの場合)

安全に正しくお使いいただくために

■設置するときは可燃物との距離を確実に離す また設置後機器の周囲を改装しない 距離が近いと火災の原因になります。(火災予防条例で定 められていますので、必ず守ってください。)

可燃物との距離が守れない場合は必ず防熱板を取付けて ください。

また表面ガステンレス板やタイルの場合でも内部が可燃 性の場合は必ず防熱板を取付けてください。

設置後吊り戸棚などをつけると可燃物との距離が守れな くなり火災の原因となります。

■機器の下に新聞紙やビニールシートなど可燃物 を敷かない また周辺に可燃物を置いたり可燃 性ガスを近くで使用しない


引火して火災・爆発をおこすことがあります。 カーテンなど燃えやすいものを近づけたり、ふきん、ス プレー缶、ベンジンなどを近くに置かないでください。



講温度センサーの上面となべ底が密着していない

そのまま使用すると調理油の量に関係なく発火すること があります。

ときは使用しない



■ゴム管はホースエンドおよびガス枠の赤線まで 確実に差し込みゴ小管止めて止める 当な管が抜け、ガス中毒やガス爆発の原因になります。



赤線まで差し込む

続する


■グリル排気口をふさがない グリル排気口の上をなべ、アルミはく、ふきんなどでふ さぐと異常過熱し、不完全燃焼や火災の原因になります。



■ゴム管の継ぎたし、二又分岐はしない

ガス漏れや使用誤りなどで危険な場合があります。





■火をつけたまま、その場を離れたり、就寝・外 出をしない

駒理中のものが異常過熱し火災、機器焼損の原用となり ます。とくに天ぶら、機げもの精理をしているときはそ の傷を離れないてください。離れるときは必ず消火して ください。



■標準パーナー(天ぷら油過熱防止機能付)で使 用する調理油の量は200me以上で行なう


調理油の量が少ないと発火することがあります。また 200mADJ とでもなべ底と温度センサーの上面が密着してい ないと発火することがあります。



間理治の

■ガスコードを使用する場合は、器具用スリムブ ラグおよびガスコードの取扱説明書に従って接 間違った接続はガス漏れの原因になります。

ホースエンド







⚠警告

■標準バーナー(天ぶら油過熱防止機能付)で油 | 料理をするときは、耐熱ガラス容器・土なべな ど熱が伝わりにくいものは使用しない。 **職理油ガ発火することがあります。**





油料理 验 止

あわてずにガス栓を閉めてください。 故障力な?と思ったら(P19)を参照ください。

はすぐに使用を中止する

■地震、火災、または使用中に異常を感じたとき

#ゴム管は機器に触れたり、下を通さないまた

使用時は周囲が高温になりゴム管がとけてガス溢れを記



こすことがあります。

グリル排気目や炎に近づけない



■内径9.5mmφのガス用ゴム管 (ソフトコード) 以 外は使わない ひび割れたゴム鶯、古いゴム管 は使わない

ガス濡れの原因となります。 ゴム管は、JISまたは検査合格マー クの入ったものを使用してくだ

ビニール管は絶対に使わないで ください。

消し忘れによる火災の

原因になります。

途に使用しない

■使用後は消火を確認しガス栓を閉める



■お手入れが必要なところ以外は絶対に分解した り修理・改造は行わない

ガス漏れや故障の原因になります。



ガス栓を閉める

■グリル焼網の上や下にアルミはくを敷かない。 アルミはくの上に編がたまり発火する膜因になります。



■魚の裏返しや取り出し時などは、グリルとびら ガラスやグリルとびら上端に触れない 手や腕が触れるとやけどをすることがあります。 接触禁止



■コンロをおおうような鉄板などは使用しない 不完全燃焼や異常過熱し火災や機能焼桶の原因になりま 直径34cm以上のなべは使用しないでください。





■衣類の乾燥や練炭の火起こしなど調理以外の用

異常過熱し火災や機器焼損の原因になります。

安全に正しくお使いいただくために

∧注意

■使用中、使用直後は操作ボタン、つまみ、取っ | ■グリル使用前にグリル庫内に食品くずやふきん 手以外は触れない

やけどをすることがあります。 とくに幼い君子様がいる家庭で はご注意ください。



などがないことを確認する 食品くずやふきんが燃えること があります。

際認する

■点火するときはバーナー付近に顔などを近づけ ない

炎や熱でやけどを することがありま



■点火操作を繰り返すときは周囲にガスがなくな るまで待つ たまったガスに着火しやけどを する原因になります。

■グリル水入れ皿には必ず水(約350m2)を入れて | 使う また、だまった指は取り除く 水ガない場合はたまった脂ガ過熱されて発火しグリル排 気口より炎が出ることがあります。 続けて使用する場合も、そのつど脳を取り除き水を入れ

てください。なお水 以外のものは、入れ ないでください。



■コンロ・グリル使用中はバーナー付近や排気円 に体の一部や衣服を近づけない 炎や熱で衣服に燃え移ったり、やけどの原因になります。

■指定以外の補助道算は使用しない 不完全燃焼や異常過熱により火災や機器機構の順因にな

とがあります。

また、温度センサーとなべ底の接触不良の原

因になり、繋げちの料理の場合に発火するこ



■バーナーキャップを水洗いしたときは水気をじゅ うぶん切ってからセットする

後口が詰まったままが角すると 異常燃焼の原因になります。



量ごとくをはずしてなべなどを直接コンロに置い て使用しない 不完全燃焼や機器焼傷の原因に なります。

量グリルとびらに重いものをのせだり、強い力を 加えない

グリルとびらがはずれ、けがや 機器破損の原因になります。

ます。



■使用中は換気をする 一酸化炭素中毒の原因になります。 ただし、自然排気式給湯器およびふろ釜を使用している 場合は、幾気扇を回さないで窓をおけて、吸気をしてく ださい。換気職を回すと排気ガスが逆流することがあり

投気局を回す

■やかん、なべなどの大きさに合わせて火力を調 筋する 火力が強いとやかんやなべなどの取っ手が燃機したり。 手に触れるとやけどをする原因になります。



なべなどの大きさに 会わせて火力増節

■グリルとびらガラスに水をかけない 衝撃を加 えない 傷をつけない ガラスが割れてけが、やけどの原因になります。 また、とびらガ変形した。 り、閉らなくなります。

⚠注意

■機器本体内部をお手入れする場合、各部品の突 起物などに注意する

強く当たった場合、手などにけが をする場合があります。



■幼いお子様に触れさせない 使わせない やけど・けがをする恐れがあります。

■車両・船舶では使用しない 使用中に機器が嫌いたりして、火災や、やけどをする原 因になります。



■グリル排気口をのぞきこまない またなべの取 つ手をグリル排気口に向けない なべの取っ手がこげたり、

取っ手に触れるとや けどをする原因 になります。

グリル使用時は排気口から高温の排気がでます。

■棚の下など落下物の危険のある所に機器を設置 しない

機器の上に落ちた物が燃え火災 の原因になります。



■強い風の吹込む場所に機器を設置しない 機器内部の焼傷や安全装置が正しく作動しは、 いなどの原因になります。また点火不良の原 因じもなります。



■アルミはく製しる受け間を使用しない。 炎が接触し異常過熱や不完全燃焼の 原因になります。また点火不

良の原因にもなります。

■不安定な場所に設置しない 機器が傾いてなべなどがすべり落ち、 やけどやけがをする原因になります。



電グリル水入れ皿の持ち運びはていねいに 健用中・使用修修はグリル水入れ皿の水は高温になって いますので、こぼすとやけどをする原因になります。



なべ底に温度センサーガ密着 しなくなり、温度センサーガー 正しく作動せずに調理池が発 火する場合があります。

つけない



■グリルとびらの出し入れはゆっくり確実に 水平にゆつくり出し入れしてください。 グリルとびらを引き出すとき、持ち上げ たまま引き出すと途中で止まらず落下し、 ゆっくり確実に お湯がこぼれて

とがあります。 ご

やけどをするこ --^------

■温度センサーのお手入れはこまめにおこなう また上下にスムーズに動くことを確認する 異物がついていたり、温度センサーの動きが悪いとなべ 底と密着しないため、正常に機能が作動しないことがあ



異物をとる 上下動を確認 ■グリル水入れ皿だけを持って本体より取り外さ グリルとびらが落下し、けがや

やけどをすることがあります。 必ずグリルとびら取っ 手を持つて取り外 してください。



止機能付) を使用する チャオバーナーを使用すると、消し忘れ等により発火す ることがあります。

天ぷら油過熱防止機能(編業パーナーのみについてはます)

天ぷら油過熱防止機能とは……

天ぷら、フライなどの場げもの調理で、機理油の過熱しすぎによって起こる火災を防止する機能です。温度センサ 一でなべ底の温度を監視し、油が自然発火温度に達する前に自動的にガスを止めます。このとき、ブザーが鳴って お知らせします。

揚げもの関理をされるときは、動すこの機能のついている標準パーナーを使用してください。

※天ぷら油過熱防止機能がついているパーナー・側には下級のようにトップブレート上面に_{イスス}の表示ラベルがはっ

10~858型の機合




10-859型の場合



各部のなまえ

図のように正しくセットしてください。 *図は10-858型です。10-859型はチャオパーナーと標準パーナーが左右逆になります。 ※1つの操作ポタンを押すと点火装置が鍛き、全パーナーが同時に「パチパチ」と放電



6





連増パーナー用しる受け値 グリルは低口

トップブレート 温度 センサー パーナーキャップ

パーナー本体 ご注意うべル

(世科上の理会事務が目示 して思ります。 ご会理的 **寝けもの角表示ラベル**

グリル用火力練而つまみ

グリル点火を乗うつう 棚事パーナー前火力間節つまみ グリル用操作ポタン

個職パーナー用連作ポタン 見挙パーナー・クリル用 の火ロックつおみ

機器の設置

設置前の準備と確認

・型式名、ガス種、製造年月は機器右側面の銘板に表示してあ ります。

銘板のガス(ガスグループ)と使用ガスが合っているか確認

輸送の進め各部分にあて紙や包装部材がありますので全部取 り除いてください。

ガスグルーフ 12A · 13A 型式の呼び 都市ガス 12 A 用 13 A # ガス消費量 ガス消費量 製造年月 ・製造年月および製造番号 RN(A)

・内側の穴の大きい方(大パーナ刻印)ガチャオパー

しる受け個

∧注意

■レる受け皿はパーナーキャップにのせたり、紅

■アルミはく製しる受け皿を使用しない

パーナーの炎がしる受け血の下にもぐり込み火災や機

炎が接触し異常過熱や不完全燃焼の原因になります。 また点火不良や途中消火の原因になります。

ナー用、小さい方が標準パーナー用です。

リンナイ 株式会社

ガスの種類を確かめてください。

●部品の取り付け

(バーナーキャップ)

「オク」印を後側にしてバーナーキャップの突起部を パーナー本体の凹部に合わせてつけます。パーナーキャッ ブが浮いたり、傾いだりしていると炎が不ぞろいになっ たり異常燃焼し危険です。また標準パーナーでは温度 センサーの故障の原因になります。



(チャオパーナー) (標準パーナー) オク、マエの表示ガレてあります。 (正しいセット)

(綴つたセット側)

ヘコミ ハーナー本体



浮き、焼きがないこと



パーナーキャップをセットした後、必ず正 常に機能しているかどうか確認してくださ

乾電池の取り付け

①脅地ケースのツメをつまん ②電池ケースをとりはずし、 で手前に引く 入れる





③電池ケースを奥までしっか り押し込む

しる受け皿

(正しいセット)

炎がしる受け血に 接触しないこと

めにしてセットしない

器焼損の原因になります。



電池ケースの取りはずしかた

(解ったセット例)

電池ケースを止まるところま で引き、手前を少し持ち上げ て引き出す



乾竜池の寿命は、アルカリ乾竜池の場合、通常約1年を目安としてください。(マンガン竜池の場合) は寿命が短くなります) 乾電池は必ず2個とも同種類の新品のアルカリ乾電池をご使用ください。 ・付属の乾電池は工場出荷時に納められたもので自然放電のため寿命が短くなっている場合がありま

7

●設置場所および周囲の防災措置

- ■次のような場所に設置してください。
- 強い風の吹き込まない場所(途中で消火する恐れがあります)
- ・落下物の危険のない場所・丈夫で水平な場所
- 付近にカーテンなど燃えやすいものがない場所 ・機器の上に樹脂製の照明器具のない場所
- 機器の上に湯沸器のない場所
- 機器を使用した場合ガス栓が過熱されない場所
- **国周囲に可燃物(木製の壁、たななど)のある機** 合はつぎのように設置してください。
- ・トッププレートより上方の側面および後面は15 cm以上、上部はトッププレート上面より100cm以
- 上離して粉膏します。 ■可燃性の壁(モルタル、タイル、ステンレス板 などを張りつけた可燃性の壁も含む) から15cm 以上、また、上部はトッププレート上面から100cm
- 以上離して設置できない場合は壁面に別売の防 熱板を取り付けてから設置します。

■設置するときは可燃物との距離を確実に離す (火災予防条例で定められています) 距離が近いと火災の原因になります。

響チャオバーナーは壁側に設置しない 鑑問の火災を防止するだめ、標準パーナー側を壁面に なるように設置してください。

●ゴム管の接続

内径9.5mma、JISマーク入りガス用ゴム管(ソフトコード)を用いガス栓と機器のホースエンドを接続します。 このときゴム管はホースエンドおよびガス栓の赤線までしっかり差し込みゴム管止めで固定してください。また 器体に触れないようにして接続します。







(□=Fre15-100-0205)

Down St. 1:

防熱板 (コード+Hc15-100-0085) <

防除板 (□-1-No15-100-0206)

■ゴム管は器体に触れたり、下を通さない また炎やグリル排気口に近づけない 使用時は周囲が高温になり ゴル巻がとけてガス濡れを 起こすことがあります。

100cm以上

1cm以上の空間

30onbill:

0cmD/L

1cs以上の空間

防熱板については、お買いもとめの販売店、また

指定の防熱板以外は絶対に使用しないでください。

はもよりの大阪ガスでお求めください。

15cmQUE

#X -1∹1615-100-02070

15 OUL | 80 on bl 15 on bl

1の以上の空間

関連台、流し台の側面、上面ガ 可機性でトップブレートより高い場合

●ガスコードの接続(ガスコードは13A専用です)

ガスコード接続する場合は、ガス栓側がカチットプラグになっていないと接続できません。従来のガス栓で使用 する場合は、別売のホースコック用プラグが必要です。

们ガス機器側の接続



上図のように、まず別売りの器異用スリムプラグを器具用スリムプラグ細包台紙の裏側に記載してある取扱説明 に従って器具のゴム管差し込み口に取り付け、次にガスコードの器具用ソケットを器具用スリムブラグに"カチッ" と音がするまで押し込みます。

※ガスコードは必ずガステーブルコン口用をお使いください。

*ガスコードの長さは2m以下にしてください。

機器の設置

①ガス栓を開ける時は



コンセント継手を「カチッ」と音がするまで、確実に差し 込んでください。コンセント継手を差し込むとガス栓が開 きます。

②ガス栓を倒める時は



コンセント継手のすべりリング (白色) を手前に引きます。 コンセント継手がはずれると、ガス栓は閉まります。

※ガス栓がガステーブルコンロ用であることを確認してください。

●コン口をお使いになる前に

■調理方法によるコンロバーナーの選びかた

標準パーナー (天ぶら油過熱防止機能付)

消し忘れタイマー機能がついていますので約2時間で自動消火します。

焼きもの料理や炒めもの料理など、より高温を必要とする精理、煮もの料理、冷凍食品 (うどん・そばなどのなべ付の常康インスタント食品、カレー・シチューなどのなべご と凍らせた場合など)の再加熱に使用します。

天ぶら油路熱防止機能が付いた機業パーナーは、放定温度になると自動着火します。このため焼きもの料理や炒めもの取開など、よ り高速を必要とする利益では、途中で強火してしまうことがあります。また効果技能(うどか・そはなどのよべ知りが持ち、 ト技能、カレー・シチューなどのなべこと振うなと振らな場合など)は、進度上昇が発いたの態度センサーが正しく動力ないことがありま すので、チャオバーナーを必要して、それに、くさい。 お願い

■標準パーナー(天ぷら油過熱防止機能付)の正しい使いかた



油料理に適するなべ

鉄やアルミ製のなべ・天ぷらなべ・フライバン

天成らなべ フライバン

油料理に適さないなべ(発火の恐れがあります) ステンレスやホーロー製のフライバン・なべ、中華なべ、打ち出しなべ、無水なべ

℺ フライバン

お願い





量油料理は耐熱ガラス容器・土なべなど熱が伝わ

りにくいものは使用しない

耐熱ガラス



適さないもの(満理中に消火する恐れがあります) チャオバーナーを 使用してください。

焼き網

コンロ上での角焼き・鉄板焼きなどはしないでください。 トッププレートのフツ素機能の色が変わったり、はがれ ることがあります。

脚理油の量

200me以上で使用してください。少ないと発火することがあ ります。


なべの重さとのせかた

なべの重さは期間物の重さを含め300g DJ上が必要です。 できるだけ底が平らな金属製のなべを使い、なべ底の中心 が温度センサー頭部に密着するよう、正しくセットしてく ださい。また、安定性の悪いなべは使用しないでください。





■温度センサーの上面となべ底が密着しないときは使用しない そのまま使用すると精理油が発火することがあります。



■期理油の量は200me以上入れる 少ないと発火することがあります。

使いかた

●グリルをお使いになる前に

グリルには消し応れタイマー機能がついていますので、通続して約24分使用しますと自動消火します。続け て使用する場合は、操作ボタンを消火の状態に戻してから再度点火操作を行ってください。グリル使用中は、 約3分毎にブザーが鳴ってお知らせします。

グリルとびらの開け方

グリルとびら取っ手を持って止まるところまでゆっ くり引き出しそのまま手をそえながら下におろしま ರ.



(グリル水入れ皿の取り外し方)

・グリルとびらの取っ手を持ったまま引き出し、前方。 を少し持ち上げながら本体より取り外します。



グリル水入れ皿のセット

グリル水入れ間 受けの凸部をグ リル水入れ皿の 長穴に差し入れ



序 熱

点火後約3分程予執し、強い火になってから材料を入 れてください。またこのとき、グリル焼鍋も同時に熱 しておくカサラダ油を塗っておきますと材料がグリル 焼鍋に付着しにくくなります。



■グリルとびらの開閉はゆっくり確実に 水平にゆっくり出し入れしてください。グリル とびらを引き出すとき持ち上げたまま引き出す と途中で止まらず落下し、お湯がこぼれてやけ どすることがあります。



∧注意

■グリル水入れ皿だけを持って本体より 取り外さない

グリルとびらが落下しけがややけどをすること があります。必ずグリルとびら取っ手を持って 取り外してください。

グリル焼網

グリル焼鍋はひつくりかえすことにより、網の高さ が変えられます。焼きものの種類・大きさによって 高い・低いを愛んでください。グリル接線はグリル 水入れ皿に入れてご使用ください。



魚焼きのこつ

(1)魚は水洗いしたらよく水をふきとります。 **(2)ごけわさい部分やヒレなどには厚めに境を握り**かけ ておくか、アルミはくで包んでおくとこげ方が少な くなります。

(3)塩を掘ったら、おい しさが逃げないうち に焼きます。



●グリルをはじめて使うとき

グリルをはじめてお使いになる場合はグリル水入れ皿に水を入れて、ぬず15分くらいから焼きをしてください。 部品に付養した油を焼き切るためで、このとき煙がでますが異常はありません。



- グリル水入れ間に繋がたまらないように、こま。 めに掃除してください。
- 肉や指身の名いものを炼く際、煙や必ガグリル 排気口から出たり、材料に火が移ったりするこ とがありますから、注意しながら履理してくだ さい。また職理中は離れないでください。 ・グリルとびらは必ずしっかりと錦めてご使用く
- ださい。グリルとびらが開いたままですと、上 部の化粧板が変色したり、トップブレートが熱 くなって触れるとやけどすることがあります。 グリル使用時にコンロを使用すると焼物の塩分
- (ナトリウム) や水中に溶解しているカルシウ ムなどが燃焼してガスの炎が赤色を帯びること がありますが異常ではありません。

Λ注意

■グリル水入れ皿は必ず水を(350me) 入れて使う だまっだ油脂は取り 除く

水ガない場合は、たまった沖脂が過熱さ れて発火レグリル排気口より炎が出るこ とがあります。縁けて使用する場合もそ のつど連脂を取り除き水を入れてくださ

世温度センサー部に強いショックを加えたり、キ

く作動しなくなる場合があります。

ズをつけないでください。温度センサーガ正し



●各機能について

消し忘れなどによって起こる制理油の 異常過熱を防止します。

●天ぶら油過熱防止機能が作動したら

使用中、火ガ 消えたときは? ブザー「ビー」が 5億鳴ってお知ら せします。すぐに 操作ポタンを押し 消火の状態にして


ください。



西占少 するときは?

なべや油が相当熟くなっていますので やけどに十分注意して、水を入れたな べや水に浸しだ布などで温度センサー を冷やしてください。

熱いなべをのせたまま、再点火すると 消火する場合があります。



ださい。 ■温度センサー部の動きが 悪くなり、なべ底と密着 しない場合には、点検・



焦げつき消火機能(標準バーナーのみ)

煮物などで水分がなくなり、なべの底が焦げつきはじめたら自動消火します。

●焦げつき消火機能が作動したら

ブザー「ピー」が5回鳴ってお知ら せします。すぐに操作ポタンを押し 過えたときは? 消火の状態にしてください。

萬点火 するときは?

するときは?

「煮こみがだりなかっだら、再点火して」 ようすを見ながら煮こんでください。 放置しますと焦げつくことがあります。

消し忘れタイマー グリルバーナーのみ)

消し忘れを防止するだめに、点火してからの連続使用時間 を判断して、一定時間以上になると自動消火する機能です。 ●消し忘れタイマーが作動したら、

ブザー「ビー」が5回鳴ってお知ら

せします。すぐに操作ポタンを押し 消えたときは? 消火の状態にしてください。



(標準パーナー約2時間) (グリルバーナー約24分)

再度、点火操作を行ってください。

10

11

ガス栓を開く。

立消え安全装置

煮こぼれなどで火が消えると、ガスを自動的に止めます。 ●立消え安全装置が作動したら

使用中、火ガ 消えたときは?

再点火

するときは?

] すぐに操作ポタン を押し消火の状態 にしてください。

| 肉囲にガスガなく なるまでしばらく 待って、炎検知部 の汚れをふきとつ てからご使用くだ



・立消え安全装備(炎検知郎)に水溝や 第二限れがつくだ。点火しにくなっ だり、消火することがあります。なべ の底についた水溝はふきとってから、 ごとくの上にのせてください。(第三ほ れたも注催してください。

 ・炎後知郷に力をいものをぶつけないで ください。曲がったり、変形し点火し にくくなります。



炊飯機能(標準バーナーのみ)

さい。

炊飯時に使用する機能です。

別売の炊飯専用釜(P17参照)をお使いいただくと、上手に炊飯できます。



揚げもの温度調節機能(標準バーナーのみ)

掲げもの調理で使用する機能です。

天ぶら・フライなどの繋げものを襲撃する時に油の温度を一定に保つことができます。操作スイツチを押すことにより160°C、180°C、200°Cの3段階の温度を 別定することができます。



湯わかし機能(標準バーナーのみ)

湯わかし時に使用する機能です。

沸騰後、自動的に小火になりそのままにしておくと、5分後に自動消火します。



グリルお知らせブザー

点火後、約3分ごとに「ビビッ」が一回鳴り、グリルを使用中であることをお 知らせします。(講理時間の目安としてもお使いいただけます。)

電池交換サイン

乾鷺池の交換時期が近づくとお知らせする電池交換サインが付いています。点減したら新しい乾電池を用意し、点灯に変わったら交換してください。乾電池はアルカリ乾電池をご使用ください。(Pフ参照)

●点添から点灯に変わると標準パーナー(天ぶら油温熱防止機能的)とグリルは使用できなくなりますので、乾隆地を新しいものに交換してください。(担し、「パチパナ」と放電すればチャオパーナーのみ使用することができます)

- 放電すればチャオパーナーのみ使用することができます) ●電池交換サインは、標準パーナーまたはグリルの操作ボ タンを押したときだけ作動します。チャオパーナーの操作 ボタンを押したとき、乾電池の容量が少なくなっていても 点源や点灯はしませんのでご注意ください。
- ●乾電池が正しくセットされていなかったり、乾電池に全 <容量がなくなったときは、電池交換サインは点灯しませ ん。この場合、放電スパークの「パチパチ」音がしません ので、ただちに乾電池を点検してください。





| ぬす水(M9350me) | 点火ロックつまみを左へ を入れる。

お願い



●点火時は全パーナーが同時に「パチパチ」と放電する場 造ですので異常ではありません。

⚠注意

に多少時間がかかります)

と「強士の方向に移動します。

●火力調節つまみの位置が「弱」のとき操作ボタンを押す

グリル水入わ画に

操作ポタンは必ずいつばいに押してください。

途中で操作ボタンから手を離すと点火しませ


バーナーへ火移りしたことを確かめてから数 秒間(立消え安全装置が働くまで)そのまま

押し続けてください。(チャオバーナーおよび

グリルバーナーは標準バーナーに比べて点火

■万一、点火しないときは操作ボタンをいったん消火の状態に戻し、周囲のガスがなくなってから再度点火操作をする をまったガスに番火いとけどなする原料になります。

3 火力調節 (これる)



火力関節つまみを左右にゆっくりスライドさせ 火力関節しま**す。**

> グリル点火 確認ランフ

操作ポタンを押して消火する。

火

こんろ

666

操作ボタン表示窓

(赤綃える)

4 消

网

グリル

操作ボタン表示窓

(赤消える)

₹ZVI

⚠注意

■やかん、なべなどの大きさに合わせて火力を調節する

火力が強いとやかん、なべなどの取つ手が過熱され、 やけどや焼損や火災のおそれがあります。

- ●(グリル)焼き具合は火力「強」・「弱」、グリル焼網の高 低で調節してください。
- ●(こんろ)弱火にしたとき、パーナー中央に近い穴の火が 消えることがありますが、異常ではありません。 (チャオパーナー)
- 消火操作時は必ず火が消えたことを確認してください。



13

・幼いお子様のいたずらによる火災防止やガス 漏れ防止のため、こんろ力ら離れるときは念 のためお部屋のガス栓を閉めてください。



炊飯機能(標準パーナーのみ)

準備

(お米の準備)

●お手持ちの計量カップ (180m8用) でお米を正しく計り、ごみ、 めかなどを洗い流しながら手早くときあげます。

一度水につけたお米は砕けやすくなります。砕け米・粉米な・ どが足じって炊飯されると風味を損ね、炊きむら、着色の原 因となります。



(水 加 減)

- ●水加減は目安です。新米・古米またはかため、やわらか。 めなど好みによって水を加減してください。
- ●炊き込みご飯の場合は、お米と具を加えた鬱鬱に対して 水を加えます。
- ●別売の専用炊飯釜 (P21参照) では、3合まで炊飯する。 ことはできますが、米の質、水の畳などによってふきこ ほれする場合があります。

元 本	

	(150g)に対し	
朱270m4-1.5a	き(225g)に対し	7KX5390m2
米360吨 - 2合	(300g)に対し	2K#9480m8
米450ma-2.5a	S(375g)に対し	2KN/1580m2
米540ma - 3合	(450g)に対し	2KJK9670m2

(炊飯前にお米を水に浸しておく時間)

●氷加減後、必ずお米を水に渡してから 奴飯します。

l		容~夏	秋~冬
in in	ĸ	30分以上	60分以上
胚芽精米			
輸入:	*	60分以上	90分以上
₹ :	*		




(なべのセット)

●水に覆し、お米の入ったなべにふたをして、ごとく、温度センサーに正しく セットします。



- ・市販のアルミ文化なべても炊飯可能ですが、ガラスなべ、土なべではできません。(なべの材質(ホーロー 製、ステンレス製)、形状によっては焦げつく場合があります)また、浅いなべを使用するとふきこぼれて 上手に炊飯できない場合があります。
- ・炊飯できるお米の量は3合までです。それ以上の場合は、炊飯完了前に自動消火する場合があります。
- ・温度センサーの上面に水、米粒などの異物がないことを確認して、なべ底の中心が温度センサーの頭部に 密着するよう正しくセットしてください。また、安定性の悪いなべは使用しないでください。
- ・2億炊きやあたためなおしは自動料火しないため、無けつきます。







火力爆節つまみを右にゆっくりスライドさせ 炊飯位置に合わせる。



・火力調節つまみは必ず炊飯位置に含 わせてください。火力般定をされま せんとうまく炊飯できません。



- ●炊飯スイッチを1度押すと通常の炊飯モードになります。
- ●もう1度押すと早炊きモードに切り替わります。 お急ぎの場合はこのモードで炊飯してください。 通常の炊飯モードで約20分、単炊きモードで約15分で炊き上が ります。
- ●炊飯の途中からはモードの切り替えはできません。
- ●解除する場合は操作ボタンを押し、いつだん消火してください。
- 消火の状態にもどしてください。
- ●炊きあがると自動で消火しますので、心ず操作ボタンを押して 炊き上がり後は必ずそのまま10~45分程むらします。
- むらしが終わるまではふたを開けないでください。
- ●むらしだ後、ご飯をほぐしながらよくかき混ぜてください。 余分な水分が逃げ、ご飯があいしくなります。



・火力調節つまみ設定後は、できるだけ早く炊 飯スイツチを押し、モード設定してください。




●別売の数額専用券をお使いいただくと上手に数値することができます。((4)Y0-058型) (別売の炊飯券をお使いの場合は必ず付属の取扱税明書をお続みください。)

◆炊きあがりは、お米の種類、水の量、浸漬時間などにより変わります。お好みに応じて工夫してお使いくだ

揚げもの温度調節機能(標準バーナーのみ)





2 モード設定



●掲げものスイッチを押します。

−増けもの設定温度表示ランプが点灯します。 ※最初に押した時は、160℃に設定されています。



- ●掲げものスイッチを押し温度を合わせます。
- ●捜げものスイッチを1度押すごとに、160°C→180°C→200°C→ 取り消しというように温度と設定が切り替わります。
- ●調理の途中でも設定温度を変えることができます。 (浦理の日安)

160°C とりのから揚げ、フリッター、ドーナツ 1800 天ぷら、コロッケ、フライ、とんかう 200°C こげめを強くしたい揚げものの場合

「揚げものモードが取り消された場合は、自動判別モードに」 設定されます。

4 調 160 160 200 揚げもの 温度セット

①油が設定された温度になるとブザーで「ビビビッ」とお知らせ。 します。

- ②顕理を始めてください。
- ●あとは自動的に火力調節して油の温度を保ちます。
- ●調理終了後は、操作ボタンを押して消火の状態にしてください。



- ●なべの種類や厚さ、油の書などによって多少報定した温度と異なる場合があるので設定温度を加減してお使 いください。
- ●油の鬱は0.8~1 6が消費です。油量が多いと設定温度より低めに、少ないと高めに温度制御します。

<u>湯わかし機能(標準バーナーのみ)</u>






2 モード設定

- ●激わかしスイッチを押します。
- ●湯わかしランプが点灯します。
- ●もう1度押すと取り消しになります。

「湯わかしモードが取り消された場合は、自動判別モードに」 設定されます。



①沸騰するとブザーで「ビビビッ」とお知らせし、小火になりま ₫.

- ②そのままにしておきますとら分後にブザーで「ビー」とお知ら せし、自動消火します。
- ●漏わかし終了後は、操作ボタンを押して消火の状態にしてくだ

●底の平らな金属製のや力んやなべにふたをして0.5 €~3.0 €の水を入れてお使いください。

- ●沸騰するまでの間は、ふたの隣け閉めをしたり、中の水を力き混ぜたり、なべを動かしたり水や真を入れた
- りしないでください。温度センサーガ正しく働かない場合があります。 ·●---歴謝かしたお兄(約70°0以上)を再び溺わかしモードで沸かすと、100°0になる前に流騰していると判断す る場合があります。
- ●なべの材質、水量により沸騰のお知らせが2~3分遅れる場合や、100°0より低めで沸騰したと判断する場合 ガあります。またふきこぼれる場合もあります。

自動判別モード(標準/バーナーのみ)

自動判別モードでは機器が自動的に料理の種類を判別し、焦げつき消火機能や天ぷら油資熱防止機能などの安全 装置を選択します。点火初期は、自動判別モードに設定されています。

日常の点検とお手入れ

点検・お手入れが必要なところ以外は絶対に 分解したり、修理・改造は行なわない。 分解禁止



- ●点検・お手入れの前には必ずガス栓を閉じ、 機器が冷えてから行なってください。 ●けがをしないように手袋などをはめて行なっ てください。
 - ●機器本体に水をかけたり、丸洗いしないで ください。

●点検

点换器所	点 検 内 容		
그 나염	古くなってひび割れたり、折れたり、機器に触れたりしていませんか。		
バーナーキャップ ごとく、しる受け皿 グリル排気ロカバー	正しくセットされていますか。		
パーナー本体の炎口部 パーナーキャップ 立消え安全装置の炎検知感 温度センサー	煮こほれなどガこびりついていませんか。		
グリル水入れ皿	油脂がたまっていませんか。		
機器周辺	燃えやすいものが置いてありませんか。		
温度センサー	指で押したときスムーズに動きますか。また、指を離したときスムーズに もとの位置に戻りますか。		

●お手入れ



- ●機器の表面は塗装、ブツ素樹脂などの処理がしてありますので使用する洗剤、たわしなどの種類を 確認してください。
- ●機器本体には安全に関する注意ラベルが貼付してあります。汚れたり読めなくなったときはやわら かい布などで汚れをふきとってください。また、お手入れの際にははがれないようご注意ください。













機器本体・ごとく・しる受け皿)

中性洗剤でお手入れした後乾いた布で水気を十分とります。

トッププレート

- 表面ガよごれだらそのつどぬれふきんでふきとります。
- ※汚れがおちにくいとき
- ・中性洗剤で汚れた部分を湿らせてあき、しばらくしてからスポンジだわしや布などでふきとります。



中性洗剤以外の洗剤やかだいものでお手入れするとフッ素樹脂がはがれたり、シミや色が変わる原因 となりますので使用しないでください。

日常の点検とお手入れ

グリル水入れ皿・グリルとびら・グリル水入れ皿受け

中性洗剤で洗って乾いた布で水気をふきとってください。

取り外しかだ

①押さえバネを#40 の方向に下げる。 ②グリルとびらを← c・の方向に左おす。/



バーナーキャップ

※ガ不ぞろいになったときは炎口をブラシや針金など で汚れを踏とします。





●掃除後は正しくセットし、正常に燃焼することを確認してください。(Pフ参照)

●パーナーキャップの黒い部分(炎白は餘く)は中性洗剤、スポンジだわしで洗ってください。 万一、黒い 部分がはガれても使用にさしつかえありません。そのままご使用いただけます。

立消え安全装置・点火ブラグ

点火プラグ・必様知部に汚れがこびりついている部分は、 樹プラシなどの柔らかいプラシで汚れを落としてくださ





かたいブラシなどで決してみがかないでくだ さい。故障の原因となります。

取り付けかた

①水入れ皿受けのツ メ2ヵ所をグリル とびらの角穴には wya. ②、の方向に回転さ tta. EUS / の仲さえバネガ水入 れ風受けに確実に

はまっているか確

願する。



八注意

■バーナーキャップを水洗いしたときは 水気をじゅうぶん切ってからセットす

炎口が結まったまま使用 すると異常燃焼の原因に なります。



温度センサー

温度センサーの頭部についた煮汁やゴミは、布を水に 浸し固くしぼってからふきとってください。

∧注意

■温度センサーのお手入れはこまめにお こなう また上下にスムーズに動くこ とを確認する

異物がついていたり、温度センサーの動きが悪 いとなべ底と物質しないため正常に機能が作動 しないことがあります。



異物をとる上下動を確認

長期間使用しない場合

- ・ガス栓を閉じてください。
- ・乾電池を電池ケースより抜いてください。
- (乾鬱池の液もれにより、機能をいためることがあります。)

故障かな?と思ったら

次のことを調べてください。

號	₽2	原 因	90. aar		
点火しない		ガス栓の腕を忘れ	お部屋のガス栓を全側にしてください。		
	•	バーナーキャップの取り付け不良	正しくセットしてください。		
		乾竜池ガ入っていないまたは正しくセッ トされていない	正しくセットしてください。(Pフ参照)		
	-	電池ケースが確実に差し込まれていない	健実にセットしてください。(P7参照)		
	温度センサー付 バーナー	温度センサーガ高速になっている	速度センサーを冷やしてください。		
	パーナー	過度センサーの不良	点接修理を依頼してください。		
		ガス栓の側き不十分	お部屋のガス栓を全解にしてください。		
		LPガスがなくなりかけている	新しいボンベに交換してください。		
		配管中に空気が残っている	点火操作を繰り返してください。 *初めての場合は点火するまでしばらく時間がカカウます		
点火しにく	<i>γ</i>)	ゴム管の折れ曲がり、つぶれ	ゴム管の折れ曲がり、つぶれを直す。		
		パーナーキャップの取り付け不良	正しくセットしてください。(Pフ参照)		
	パーナーキャップの炎ロブまり		災口を掃除してください。(P18参照)		
		点火プラグの水ぬれ・汚れ	水ぬれ・汚れをふきとってください。(P18参照)		
点火後しば	酸セカーボーナー・ グリルバーナー	乾電池の消耗	新しい乾電池と交換してください。(P7参照)		
らくして消 火する	温度センサー付	温度センサーが高温になっている	温度センサーを冷やしてください。		
740	パーナー	温度センサーの不良	点検修理を依頼してください。		
異常音をた	てて燃える	パーナーキャップの取り付け不良	正しくセットしてください。(P7参稿)		
爆発的に点	火する	バーナーキャップの取り付け不良	正しくセットしてください。(Pブ参照)		
使用中に消	火レやすい	立消え安全装職部分の水ぬれ・汚れ	立消え安全装置を掃除してください。(P18参照)		
黄炎で燃える		パーナーキャップの炎ロづまり	炎口を掃除してください。(P18参照)		
炎が安定していない		パーナーキャップの取り付け不良	正しくセットしてください。(P7参照)		
		なべの形状、材質が適していない	「使いかた」P9を参照してください。		
焼弾中に治	中に消火する温度センサーの汚れ		酒度センサーを掃除してください。		
OR RETICENCY S		消し場れタイマーの作動 (こんろ約2時間・グリル約24分)	再度点火操作してください。		

なお、異常のあるときやおわかりにならないときは、お覆いもとめの販売店、またはもよりの大阪ガスへご連絡 ください。不完全な処置は事故のもとになります。

▲警告

■使用中に異常を感じたときはすぐに使用を中止する。 あわてずガス栓を閉めてください。




ガス栓を閉める

こんな場合は故障ではありません。

- ●はじめてグリルを使用しますとグリル内の加工油が焼けて煙が出ます。約15分くらい、から焼きすれば、それ 以後煙はでません。
- ●朝一番など、長時間ガス栓をとじていたときは、すぐに点火しないことがあります。機器配管内の空気が抜け、 パーナーにガスガ来るまで数回、点火をくり返してください。
- ●消火時に「ボン」という音がすることがありますが、これは火が消えたときの音で異常ではありません。


寸法区



540(前部ゴム足ピッチ)

555(後部ゴム足ピッチ)

図は10-858型です。10-859型はチャオパーナーと 標準パーナーが左右逆になります。



仕様

<u> </u>	- 3	ガステーブルこ	םעם			
88	番	10-858型	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	10-859#4		
型 灵	8	RTS-400WFT-	IL RTS-400WF	T-L RTS-400V	VET-18 RTS-4	00WFT-F
点 火	方 式	道統放電点火				
外 形	寸 法	高さ180mm(トッ	/ブブレートまで)	×幅596mm×奥行4	86mm	
質量	(本 体)	12kg				
安 全	被 區	立消え安全装置 消し忘れタイマ	・天ぶら油過熱防 ・一(標準バーナー)	止機能(模準パー) 約2時間、グリル網	ナー) 524分)	**-
電	源	DC3.0V(単1	形アルカリ乾電池	×2個)		
使用ガス	の種類		1時間当りのガス消費量			# 2
ガスグ	ルーフ		個別ガス消費量		全点火時	
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	チャオパーナー	標準パーナー	グリル	ガス消費量	投售
都 市 ガ ス	12A	4.36kW (3750kcal/h)	2.50kW (2150kcal/h)	2.38kW (2050kcal/h)	8.78kW (7550kçal/h)	内直
	13A	4.65kW (4000kcal/h)	2.67kW (2300kcal/h)	2,56kW (2200kcal/h)	9.42kW (8100kcal/h)	9.5m ガス卵
L P	ガス	4.34kW (0.310kg/h)	2,46kW (0,176kg/h)	2.54kW (0.182kg/h)	9.40kW (0.67kg/h)	១៤៦
付 層	易	1	フルカロ (165番3MA) 4	-2個、取扱競	RM KRITH	

アフターサービス

●アフターサービスのお申し込み

サービスのお申し込み

・サービス (点検・修理) を依頼される前に 「故障かな?と思つだら」(19ページ) の順を見て、 もう一度ご確隔ください。それでもなお異常のある 場合は、プロネタリントので

場合は、ご自分で修理なさらないでお買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガスサービスショップ、 もしくは大阪ガスへご連絡ください。

ご連絡の際には次のことをお知らせください。1. 品名・・ガステーブルコンロ

3. 故障、異常の現象…できるだけ詳しく
4. お客様名、住所、電話番号

(N)10-858 (L

(N)10-858 (U) 大阪ガス株式会社 (O7)

保証・補修について)

・保証期間中は…

保証者に記載のように、機器の故障について修理いたします。詳しくは、保証書をご覧ください。保証書を必要されますと、無料期間中であっても修理書をいただくことがありますので、この限級説明書とともに大切に保管してください。

・保証期間経過後の故障修理について お買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガスにご 相談ください。 修理によって機能が維持できる場合は、お客さまの

修理によって機能が維持できる場合は、お客さまの ご要譲により育料修理いたします。この製品の補修 用性修即品 (機能を推構するために必要な認品) の 最低係有期間は、機能が発力が見た間です。 本製品は家庭用ですのて業務用にお使いの場合、育 料修理となる場合があります。


転居されるとき

・ガスには都市ガス13種類、およびLPガスの区分があります。 ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、他品の交換や稠整が必要となりますので、転居先のガスの種類をご確認の上、お買い求めの販売店、またはもよりの大販ガスにご相談ください。 この場合調整、改造に要する費用は保証期間内でも資料となります。 ただし、ガスの種類によって調整できない場合もあります。

別売部品のご紹介

●防熱板 (コード№15-100-0205, 0208)

・設置機所で、可燃性の壁(ステンレス板などを獲り つけだ可燃性の壁も含む)から15cm以上はなして設 置できない場合、図のように取付けて使用してくだ さい。 機用 15-400-0205



●ガステーブルコンロ用ガスコード

0.7m 80-480, 80-580 1.0m 80-481, 80-581 2.0m 80-482, 80-582

●ちり受け皿

(4) 15~100~0080

・ 器具とガスかの間に設置してください。煮こぼれは、 ちり受け皿かに落ちます。

ときどき取り出して掃除 していただくと、ガス台 を汚さずに使用できます。

- ●ホースコック用プラグ (コードMa: 81-450)
- ●器具用スリムプラグ (□ードNo:81-359)
- ●専用炊飯釜 <(4) 10-058型>

